

Du kan lappa sprickan med Terhi FIX. Borra först hål i båda ändorna av sprickan för att inte sprickan skall växa vidare. Öppna sprickan med t.ex. kniv så att det blir ca 1 cm mellanrum. Därefter fyll sprickan och borrhålen med Terhi FIX. Lägg även Terhi FIX på båda sidorna av sprickan (ca 3 cm vardera sidan). Placera en glasfibernatta in i Terhi FIX ämnet för att stärka reparationsstället. Lägg ännu ett lager Terhi FIX på glasfibernattan. Låt ämnet torka i 24 timmar, varefter ni kan slipa den jämn. OBS! Reparationsstället skall vara torrt och temperaturen skall vara över +15 grader under hela tiden, även under torkningstiden.

Det är bra att måla på Terhi FIX, då får man bättre skydd på reparationsstället.