

Reparation (limning) av delaminerat skrov

- Börja med att kartlägga det område där ABS-plasten inte är fast vid uretanet.
- Borra ett hål, 5-6mm i mitten av området och några mindre hål längs kanterna.
- Behandla området med vax.
- Pressa in lim i det största hålet tills lim kommer ut ur de andra hålen.
- Lägg en press eller ett stöd mot den limmade ytan och låt torka ca ett dygn.
- Lösgör evt lim som runnit ut från borrhålen. Limmet lossnar t.ex. med en knivspets.
- Fixa/slipa/måla över borrhålen.

OBS att temperaturen under lagningen bör vara minst 15 grader och att båten t ex på vintertid måste vara inne en längre tid innan sandwich-skrovet är ”genomvarmt”.
Kom också ihåg att all evt fukt måste fås bort innan limningen.



Tillbehör:

- 1 L Terhi lim
- 2 st Tomma tuber för limpress
- 1 st FIX 120g
- 1 st Målfärg