



1. Irroita ruuvit
2. Ota kunnon ote hankaimesta ja heiluta pienillä liikkeillä edes-takaisin.
3. Kun hankain irtoaa, suurena heilutusliikettä.
4. Lopuksi kierrä hankainta yhteen suuntaan ja se nousee reiästä.
5. Puhdista reikä puukolla, imuroi roskat pois.
6. Tarkista että uusi hankain sopii paikoilleen
7. Tiivistä ja kiinnitä ruuvit